



NOVITAL

B

MADE IN ITALY

ANALOGE BROEDMACHINE

# covatutto 24/24<sup>ECO</sup>/54 Analoge

INSTRUCTIEBLAD



## covatutto 24



## covatutto 24<sup>ECO</sup>



## covatutto 54



**1** Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de broedmachine. De broedkamer moet net, geruïloos, degelijk verlucht en eerder vochtig zijn. In de broedkamer heerst een stabiele temperatuur van 17 tot 25 °C (62 ° tot 77 °F) en een vochtigheidsgraad van 55% en 75%. Zorg voor een plaats in de schaduw. Vermijd rechtstreeks zonlicht en blijf op veilige afstand van elke warmtebron. Vermijd in ieder geval tocht en temperatuurschommelingen. Dit kan negatief inwerken op de incubatie. Plaats de broedmachine op een stabiel en stevig steunvlak, op een hoogte van minimaal 80 cm (32 inches) van de grond.

**2** Lees de instructies zorgvuldig.

**3** Monteer de geleverde onderdelen. Plaats de thermometer zonder die uit zijn hoes (a) te halen. Zorg ervoor dat de schaalverdeling en stijgbuis van de thermometer zich netjes voor het vergrootglas (b) bevinden.

**4** Plaats het onderstuk (a) en monteer de eikeerstang (b) of het automatische eikeersysteem (zie specifieke instructies voor het automatische eikeersysteem).

**5** Plaats de eistroomkjes in de daartoe voorziene eierplateaus. Duw lichtjes tegen de twee uiteinden van het eistroomkje als u moeilijkheden ondervindt bij het plaatsen ervan.

**6** Vul het waterreservoir met lauw water. Doe dit ongeveer om de twee dagen of naar behoefte.

**7** Steek de stekker in het stopcontact (met gesloten machine en zonder eieren). Aanvankelijk is het groene lampje constant aan. Wacht tot dit groene lampje begint te knipperen. Dit is het signaal dat de binnentemperatuur van de broedmachine aan het stabiliseren is.

**8** Wacht ongeveer 1 uur. Check dan de binnentemperatuur van de broedmachine. Hiervoor kijkt u op de schaalverdeling van de thermometer of de vloeistof "ongeveer" ter hoogte van het rode referentiestreepje (100 °F) reikt (b). Regel die binnentemperatuur indien nodig. Dit kan door met een kleine schroevendraaier heel langzaam aan de regelschroef te draaien (a). De temperatuur verhogen gebeurt door in wijzerzin te draaien; de temperatuur verlagen door in tegenwijzerzin te draaien. Aanvankelijk is het lampje constant aan (of uit), maar na een tijdje begint het te knipperen. Dit is het signaal dat de binnentemperatuur van

de broedmachine hoger ligt dan de temperatuurwaarde die u net met de regelschroef heeft ingesteld. We raden u aan om de binnentemperatuur van uw broedmachine enkel in geval van nood op die wijze te regelen. Ga ook steeds uiterst voorzichtig te werk.

**9** Trek de stekker uit het stopcontact als de binnentemperatuur van de broedmachine stabiel is (thermometervloeistof "ongeveer" ter hoogte van het rode referentiestreepje/100 °F). Open vervolgens de broedmachine en plaats de eieren in het geschikte eiercompartiment (zie tabel voor het type eieren). Voorzie een minimale spelingsruimte tussen de eistroomkjes. Doe de broedmachine dan weer dicht. Steek ten slotte de stekker weer in het stopcontact. Noteer de incubatiedatum op een kalender.

**10** Het keren van de eieren zonder automatisch eikeersysteem: Keer alle eieren minstens 2 maal per dag ('s ochtends en 's avonds) manueel met de daartoe voorziene eikeerstang. Opgelet: Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens de broedmachine te openen (voor welke reden ook). Zo vermijdt u temperatuurschommelingen. Open uw broedmachine steeds zo kort mogelijk en enkel om de noodzakelijke handelingen te verwezenlijken.

**11** Broedmachine klaarmaken 3 dagen voor het uitkippen:

- Vul het waterreservoir (a) maximaal bij.
  - Neem de eistroomkjes (b) weg.
  - Doe het onderstuk in het midden van de broedmachine. Plaats twee eistroomkjes aan de uiteinden van het onderstuk. Zorg dat alles mooi afgesloten is, anders kunnen de kuikens eruit vallen (c).
  - Keer de eieren vanaf dan ook niet meer (d). Of schakel het automatische eikeersysteem uit door de desbetreffende stekker uit het stopcontact te halen.
  - Doe de laatste 3 dagen voor het uitkippen de broedmachine ook niet meer open (dit kan enkel nog in uiterste nood).
- Het uitkippen (uitkomen van de kuikens uit de eieren) kan vanaf 1 dag vóór tot 2 dagen na de voorziene uitkipdatum (bv. 21 dagen bij kippen).

#### UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door updates, wijzigingen en/of technische innovaties kunnen bepaalde stukken van deze handleiding (bepaalde instructies, voorschriften, specificaties, beelden, tekeningen...) anders zijn. Alles wat in deze handleiding staat, wordt enkel ter informatie gegeven. Het is dus best mogelijk dat er iets niet van toepassing is voor uw specifieke geval. U kunt onmogelijk rech en/of aanspraak claimen op basis van wat in deze handleiding vermeld staat.