



NOVITAL



MADE IN ITALY

ANALOGE BROEDMACHINE

covatutto 7/16/16L Analoge

INSTRUCTIEBLAD



covatutto 7



1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de broedmachine. De broedkamer moet net, geruim, degelijk verlucht en eerder vochtig zijn. In de broedkamer heerst een stabiele temperatuur van 17 tot 25 °C (62 ° tot 77 ° F) en een vochtigheidsgraad van 55 % en 75 % . Zorg voor een plaats in de schaduw. Vermijd rechtstreeks zonlicht en blijf op veilige afstand van elke warmtebron. Vermijd in ieder geval tocht en temperaturschommelingen. Dit kan negatief inwerken op de incubatie. Plaats de broedmachine op een stabiel en stevig steunvlak, op een hoogte van minimaal 80 cm (32 inches) van de grond.

2 Lees de instructies zorgvuldig

3 Monteer de geleverde onderdelen. Plaats de thermometer zonder die uit zijn hoes (a) te halen. Zorg ervoor dat de schaalverdeling en stijgbuis van de thermometer zich netjes voor het vergrootglas (b) bevinden. Plaats het manuele eikeersysteem (Covatutto 16L).

4 Vul de waterreservoirs met lauw water (compartimenten "u" en "x" bij de Covatutto 7). Bij sommige modellen kunt u gebruikmaken van een speciale watervulbak in compartiment "1" (Covatutto 16 en 16L). Doe dit ongeveer om de twee dagen of naar behoefte.

5 Steek de stekker in het stopcontact (met gesloten machine en zonder eieren). Aanvankelijk is het lampje/zijn de lampjes constant aan. Wacht 3 à 4 uur tot het lampje begint/de lampjes beginnen te knipperen. Dit is het signaal dat de binnentemperatuur van de broedmachine aan het stabiliseren is.

6 Check de binnentemperatuur van de broedmachine. Hiervoor kijkt u op de schaalverdeling van de thermometer of de vloeistof "ongeveer" ter hoogte van het rode referentiestreepje (100 °F) reikt (a). Regel die binnentemperatuur indien nodig. Dit kan door met een kleine schroevendraaier heel langzaam aan de regelschroef te draaien (b). De temperatuur verhogen gebeurt door in wijzerzin te draaien; de temperatuur verlagen door in tegenwijzerzin te draaien. Aanvankelijk is het lampje/zijn de lampjes constant aan (of uit), maar na een tijdje begint het/beginnen ze te knipperen. Dit is het signaal dat de binnentemperatuur van de broedmachine hoger ligt dan de temperatuurwaarde die u net met de regelschroef heeft ingesteld. We raden u aan om de binnentemperatuur van uw broedmachine enkel in geval van nood op die wijze te regelen. Ga ook steeds uiterst voorzichtig te werk.

7 Het markeren van de eieren:

Breng met een potlood (type grafietpotlood) een markering aan op de schalen van de eieren. Zo heeft u een referentiepunt bij het keren van de eieren.

8 Plaats de eieren in het geschikte Eiercompartiment (zie tabel voor het type eieren). Verdeel de eieren op gelijke wijze over heel het Eiercompartiment als u niet voldoende eieren heeft om het Eiercompartiment volledig te vullen. Dit is belangrijk voor een goede luchtcirculatie. Noteer de incubatiedatum op een kalender. Sluit vervolgens uw broedmachine.

Het keren van de eieren:

Keer alle eieren minstens 2 maal per dag ('s ochtends en 's avonds) met de hand. Keer ze een halve draai (de bovenmarkering moet zich onderaan bevinden). Ga voorzichtig te werk.

Draai behoedzaam en in wijzerzin aan het manuele eikeersysteem als uw broedmachine hiermee is uitgerust. Draai een voldoende aantal keren (hangt af van het type eieren dat u uitbroedt) aan dit manuele eikeersysteem, zodat alle eieren gekeerd zijn. Opgelet: Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens de broedmachine te openen (voor welke reden ook). Zo vermijdt u temperaturschommelingen. Open uw broedmachine steeds zo kort mogelijk en enkel om de noodzakelijke handelingen te verwezenlijken.

9 Broedmachine klaarmaken 3 dagen voor het uitkippen:

- Vul de waterreservoirs (a) van alle compartimenten maximaal bij (compartimenten "u", "x", "y" en "z" bij de Covatutto 7; compartimenten "1" en "2" bij de Covatutto 16 / 16L).

- Keer de eieren vanaf dan ook niet meer.

- Doe de laatste 3 dagen voor het uitkippen de broedmachine ook niet meer open (dit kan enkel nog in uiterste nood).

Het uitkippen (uitkomen van de kuikens uit de eieren) kan vanaf 1 dag vóór tot 2 dagen na de voorziene uitkippdatum (bv. 21 dagen bij kippen).

UITSluiting VAN aansprakelijkheid

Door updates, wijzigingen en/of technische innovaties kunnen bepaalde stukken van deze handleiding (bepaalde instructies, voorschriften, specificaties, beelden, tekeningen...) anders zijn. Alles wat in deze handleiding staat, wordt enkel ter informatie gegeven. Het is dus best mogelijk dat er iets niet van toepassing is voor uw specifieke geval. U kunt onmogelijk rech en/of aanspraken claimen op basis van wat in deze handleiding vermeld staat.

covatutto 16



covatutto 16L

